高級自動巻上ワインだーボックス EXN-103 取扱説明書

部品明細

1、ワインダー本体
2、防塵カバー
3、ACアダプター
4、腕時計受け x 4
5、取扱説明書



ワインダー本体



防塵カバー



腕時計受け



ACアダプター

電源規格：

1、 AC/DCタイプ両用
2、電池ボックスー単一電池三つ使用
3、アダプター５Ｖ1 A
4、注意：電池ボックス使用する場合は、アルカリ電池をご使用ください。

巻上モード：

電源を入れてから、ワインダー正面のボタンを押すと起動できます。
モード１：一回押して、赤ランプが点滅します。
モード２：二回押して、黄色ランプが点滅します。
モード３：三回押して、緑ランプが点滅します。

モード説明：

モード１（赤ランプ）：両方巻上タイプに適しています。
時計回りに→約３分間に回転→反時計回りに３分間、４循環回転してから、
約２時間半で休止、そして繰り返しします。

モード２（黄色ランプ）：片巻上タイプに適しています。
反時計回りに１０分間、約６０分間で休止、そして繰り返しします。

モード１（緑ランプ）：片巻上タイプに適しています。
時計回りに１０分間、約６０分間で休止、そして繰り返しします。

注意：一旦電源が切ったら、すべてのモードは設定し直すこと
が必要です。



使用上のご注意：

1、ご使用する際に、必ず平坦な所に設置してください。
2、ワインダー本体を日の直射の場所に置かないでください。表面の変色か変形の原因になります。
3、本ワインダーには、電池切れ提示機能がついています。ランプには２回連続の点滅が出たとき、電力が足りないです。電池を交換してください。交換する際に、新品の電池を使ってください。新品と古品を混ぜて使用しないでください。電力か電圧が不均等になり、ワインダー故障の原因になります。
4、本体を移動するとき、本体を持ち上げて動かしてください。
5、アダプターで電源を使うときに、電池をはずしてください。長時間に固定したままで使用するとき、アダプターの使用をお薦めします。電池交換の手間がかかりません。